

Skrócona instrukcja montażu płyt z betonu architektonicznego

Do prawidłowego zamontowania betonu architektonicznego potrzebne będą:

- środek gruntujący CERPLAST
- klej o wysokiej elastyczności, np. S1
- płaska paca
- paca z grzebieniem
- poziomica
- szlifierka
- tarka do gipsu
- strug do gipsu
- krzyżyki

1. Przed przystąpieniem do klejenia należy zweryfikować wymiary płyt betonowych – łukowatość a **tylną powierzchnię płyty powinno się zagruntować CERPLASTEM.**
2. Powierzchnia klejenia podłoża (ściana) powinna być zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta środków gruntujących, wszelkie świeże tynki muszą zgodnie z technologią uzyskać swoje maksymalne parametry wytrzymałościowe (dojrzewanie).
3. Łączymy elementy z wyrównaniem krawędzi. Uwaga wszelkie nierówności płyt betonowych należy niwelować grubością warstwy kleju. Zabronione jest silne uginanie i dociskanie nierównomierne płyt i „niwelowanie” możliwych łukowatych wygięć przez „prostowanie” płyty.

UWAGA: Klejenie „na placki”, bez docisku kleju do obu powierzchni skutkuje niestabilnym wiązaniem. Materiał niepowleczony klejem na całej powierzchni może podlegać naprężeniom schnięcia kleju i się „odkształcać- wyginać”.